

Oksideringsmiddel 5727-0000

Oksideringsmiddelet er en flytende form for Liver of Sulphur og brukes for å oppnå patina på sølvgjenstander og smykker.

Oksideringsmiddelet lukter som råtne egg. Lukten er derimot ikke skadelig. Vi anbefaler å jobbe i godt ventilert rom for å unngå den sterke konsentrasjonen av lukten i rommet.

Oksideringsmiddelet brukes fortynnet i varmt vann, vannets temperatur påvirker gjenstandens patina.

Konsentrasjonen av oppløsningen påvirker reaksjonstiden og styrken.

Oppløsningen kan applikeres med pensel, tannstikker eller ved å dyppe hele gjenstanden i oppløsningen.

Oksideringsmiddelet fungerer kun på ubehandlede metaller, dvs metaller som ikke er forseglet for å forhindre oksidering.

Metall	Mulige oksideringsfarger/patina
Sølv 999 ArtClay	Grå til svart med skimmer av gull, grønn, pink, lilla, blå
Sterling sølv	Grå til svart med skimmer av gull, grønn, pink, lilla, blå
Messing	Brun til svarte nyanser
Kobber	Brun til svarte nyanser
Bronse	Brun til svarte nyanser
Gull	Ingenting til svakt brun avhengig av karat
Aluminium, Stål, Titan, Platinium	Ingeting